

VAND TILFØRSEL OG DISTRIBUTION



1. Al vand leveres fra hovedledningen ved hovedhus. Den kommer ind i kælders badeværelse. Grøn hane er hovedhanen.
2. Hovedledning leverer vand til ejendommens hovedhus og distribueres videre til alle marker og stalde via stikledning der har egen bimåler. Bimåleren er i kælderen tv for kælderdøren. Her er ligeledes afgangsrøret ned til alt det vand der løber videre ned til stalde og marker
3. Stikledningen der leverer vand til folde og stalde er samlet i en samlebrønd
4. I tilfælde af lækage eller mistanke om samme skal du gøre flg.
 - Identificer lækage
 - det kan være en vandkop, et rør, et toilet eller lign
 - gå til samlebrønd
 - luk for den pågældende hane i samlebrønden der leverer vand til det identificerede område.
 - få lækagen repareret enten ved at du selv kan håndtere det eller ved at tilkalde VVS.
 - Således kan du identificere de forskellige håndtag der forsynes og lukker til de forskellige folde og bygninger
 - ISL - islændernes sommerfold = Bastian og Ariats vinterfold
 - Syg = sygefold
 - Vallak = de to vandkopper hos vallak og hoppefold
 - Disp = disponibel vandledning, ikke i brug
 - Hus = den gule bygning
5. I tilfælde af at lækage bliver opdaget i en weekend – hold det pågældende element hvor utætheden er identificeret lukket, hvis du ikke selv kan reparere det.
6. Tilkald VVS mandag – da weekend besøg er dyre.
7. Husk altid at erstatte lukket vand til hestene med vand i løse kar.