

START AF AVANT MINILÆSSER



Avanten er Furesødals multimaskine

Før start skal den altid forvarmes. Forvarm den ved at sætte start/sluknøgle i og drej en halv omgang indtil gul lampe slukkes. Når den gule lampe slukker er motoren forvarmet og maskinen klar til at køre

MONTERING AF PÆLEBOR

Hvis du har brug for at sætte nye stolper letter pæleboret det arbejde.

1. Monter multifunktionshovedet
2. Husk at de to sikkerhedsløse åbnes og lukkes igen efter at multifunktionshovedet er hængt på.
3. Sæt olie snaphåndtaget på – det med den røde trykknop. Tryk den røde knap ind og monter.
4. Kør maskinen hen til pælebor
5. Vend det til vandret niveau så er det lettere at sætte på.
6. Tag clipsen af stiften
7. Træk stiften ud
8. Sæt boret på så hullerne passer med multifunktionshovedet
9. Sæt stiften i – luk den med clipsen

MONTERING AF BALLELANG

Balletangen skal du bruge til at køre med Wrap – f.eks hvis de skal fra depot til søstald eller til hoppe løsdrift. Den monteres således:

1. Sørg for at løsne de to tap holdere
2. Kør maskinen i korrekt position så læsserens tapper passer ind i de øverste tapholdere
3. Luk de to låsetapholdere
4. Sæt hydraulikken til med snaphåndtaget – pres den røde knap ind først
5. Ballepresseren kan justeres i bredden ved at rykke det øverste lille hånd tv/th

MONTERING AF SKOVL 4:1

Skovlen kan bruges til mange ting – ret vej af, rydde sne mm. Den monteres således:

1. Sørg for at løsne de to tap holdere
2. Kør maskinen i korrekt position så læsserens tapper passer ind i de øverste tapholdere
3. Luk de to låsetapholdere
4. Sæt hydraulikken til og lås den med håndtaget
5. Skovlen kan benyttes så de foreste del af skovlen kan åbnes medens den bagerste er fast.