

VARME I VANDKOPPER



Dette lille manual kan du følge og bruge, uden eller sammen med videoen. Det gør dig i stand til hurtigt at sikre samt checke om der er tændt for varmerelæer i hestenes vandkopper.

I tilfælde af frost skal varmerelæ i vandkopper være tændt så hestene altid har adgang til frisk vand.

Der er varmelæ i 5 forskellige varmekopper som skal checkes:

1. For enden af folden til islænder hopperne. Der er en tænd/sluk kontakt helt nede ved jorden
2. I søstalden – ledning ved stikkontakterne på hjørnet markeret med ”el til vandkop”
3. Ved vaskepladsen. Her skal 220 V. stik sættes i stikkontakt og tændes

4.+5. Bag ved containerne – står 2 drikkekoppe til hhv. hopperne og vallakkerne der begge er monteret parallelt så de tændes samtidig ved stik ved Dieseltank.